

NRP1000系列IP话机常见问题

迅时 NRP1000 系列 IP 话机,配合迅时 IP-PBX 在企业内网使用时,可以只需输入 PIN 码,实现即插即用。以下是使用过程中的常见问题。

1、话机接在支持即插即用的设备下,但是没有出现提示输入 PIN 码弹框?

- 1) 支持即插即用的设备包括: OM20/OM50/OM80E/OM200G/OM500。
- 2) 点击"菜单 > 状态",查看话机是否获取到 WAN 口 IP 地址;若没有获取到 IP 地址,请检查 网络连接。

2、在话机上输入设备提供的 PIN 码,但是话机屏幕提示 PIN 码错误?

- 网络环境中是否还有另外一台支持即插即用的设备。如果输入设备 A 的 PIN 码,话机却从设 备 B 中去拿配置文件,就会不匹配。
- 是否为客户话机升级后,没有恢复出厂设置?话机上有个参数与弹框有关,仅仅升级话机参数 值是不会变化的,需要恢复出厂改变此参数的取值。

3、如何在弹出 PIN 码时, 查看话机的 IP 地址?

登录上一级路由器 Web 界面,查看 DHCP 列表中话机 MAC 地址对应的 IP 地址。

4、话机是否有默认的 IP 地址?

话机没有默认的 IP 地址,必须等待话机获取到 IP 地址,或者为话机设置 IP 地址。

5、如何查询分机号码以及话机的 IP 地址?

- 分机号码:在话机显示屏左上角会显示分机号码,如果注册时填写了显示名称,则不会显示号码,可以拨打#00来听分机号。
- IP 地址:在话机界面上进入"菜单 > 状态",可以查看到话机 IP 地址。



6、话机无法获取到 IP 地址?

- 1) 检查话机网线是否插好;
- 2) 检查上一级路由器中的 DHCP 服务器是否开启或者 DHCP 地址池 IP 地址已分配完。

7、话机无法从上一级路由器上自动获取 IP 地址,如何为话机设置静态 IP 地址?

- 1) 轻按"菜单 > 设置 > 高级设置",输入密码 123,选择"网络 > WAN 设置 > 网络类型", 然后通过话机左右导航键选择网络类型为"静态 IP",保存设置。
- 2) 返回上一级菜单,然后选择"静态设置"。
- 3) 输入您的 IP 地址, 子网掩码, 网关, 域名, 保存设置。
- 4) 返回到待机界面,轻按"菜单 > 状态",查看状态信息,屏幕上第一行显示"模式:静态 IP", 第二行显示的是设定的网络地址,表示话机的静态模式生效。

8、话机上电连网后发现话机屏幕一直显示"请稍后"?

这种现象仅在话机未接话筒且未获取到 IP 地址的情况下出现。可以将话筒接上,然后断电重启话 机即可。话机 2.3.672.352 及以上版本不会出现此现象。

9、话机 PC 网口连接的设备从何处获取 IP 地址?

话机出厂默认为桥接模式,PC口连接的设备从上一级路由器上获取IP地址,与话机的IP地址在同一网段。

10、如何将话机由桥接模式切换到路由模式, 使得话机的 PC 口终端不从上级

路由器上获取 IP 地址?

进入话机的 Web 界面,点击"网络设置 > LAN",去掉勾选桥模式。



NRP1000	WAN	LAN	QoS&VLAN	服务端口	DHCP服务器	SNTP
> 基本设置	LAN 设置 😡					
> 网络设置	LAN IP		192.168.10.1			
• VOIP	子网掩码 DHCP服务 NAT		255.255.255.0 @			
	Port Mirror		□ (只能在桥模式下	「工作!)		

11、如果话机机身立的太高,话筒有时挂不住?

话机背面有4对机架挂口,请将机架扣在话机的上2对挂口。

12、如何在话机上抓包?

登录话机的 Web 界面,点击"管理设置 > 系统日志 > 网页抓包",抓取话机数据包的步骤如下:

- 1) 点击"开始"按钮,浏览器(推荐谷歌浏览器: Chrome)提示保存 pcap 文件,请保存文件。
- 2) 重现您所遇到的问题。
- 3) 问题重现完成之后,点击网页上的"停止"按钮,抓取数据包结束。
- 4) 在第(2)步中保存的 pcap 文件就是抓到的数据包。



13、如果话机屏幕上显示的时间不准确,如何设置话机时间?

可能是由于网络不通,或者话机中设置的时间服务器出现问题导致的。 点击"网络设置 > SNTP",可以更改时间服务器地址,或者手动设置话机时间。

NRP1000	WAN	LAN	QoS&VLAN	服务端口	DHCP服务器	SNTP
> 基本设置	SNTP时间设置					
• 网络设置	SNTP					
› VOIP	DHCP Time 主服务器 备份服务器	209.81	.9.7			
> 电话设置	时区	(GMT-	+08:00)Beijing,Chon	igqing,Hong Kong,U	rumqi 🔹	
> 功能键设置	同步宣词 12小时制 日期格式	1 JAN	MON T			
> 管理设置				提交		
. at 25 31.92	夏令时设置					
> 功能键设置	印间于初设直			1		
	月]		
> 管理设置	H]		
> 安全设置	时 分					
> 退出系统				182		

14、如何设置话机屏蔽骚扰电话?

登录话机的 Web 界面,点击"VOIP > 全局设置",勾选"严格匹配 UA",可屏蔽骚扰电话。



NRP1000	SIP IAX2 STUN DIAL PEER	
	SIP 编路选择 SIP 1 🗸	
> 基本设置	基本设置>>	
> 网络设置	Codecs设置>>	
• VOIP	高级SIP设置>> 提交	
, 电话设置		
· 功能键设置	全局设置>>	
· 管理设置	严格遵守RFC4475 注册重待时间 32 严格匹配UA	砂
2 安全沿置	提交	

15、如果话机不进行注册,如何进行直接互拨?

这需要知道各个话机的 IP 地址。拨打时, 输入#所要拨打的话机 IP#, 其中 IP 地址中的"."以"*"代替。

16、如何修改高级设置的密码?

话机出厂默认高级设置的密码为 123,用户可以在 Web 页面上自行修改:

- 进入"管理设置 > 用户设置",在设置菜单密码中输入所要更改的密码,点击"设置",提示保存成功;
- 也可在话机界面利用高级设置中的"设置密钥 > 菜单密码"进行更改。

17、登录密码丢失怎么办?

- 1) 话机断电重启,在屏幕显示 INITIALIZING 时按下#;
- 2) 话机进入 post mode 模式后按下*#168, 等待 5 秒后断电重启话机。

18、如何在话机上查找注册服务器的 IP 地址和 Web 端口?

与 OM 系列 IP-PBX 配套使用时,长按话机的*号键,话机屏幕上会显示 OM 系列 IP-PBX 的 IP 地 址和 Web 端口。



19、如何不让话机弹出 PIN 框?

方法一:

- 1) 断开话机网线,重启话机。
- 2) 请按"菜单 > 设置 > 高级设置",输入密码 123,选择"维护 > 自动部署 > 即插即用", 然后通过话机左右导航键选择"关闭"并保存设置。

方法二:

登录话机的 Web 界面,点击"管理设置 > 自动配置 > Plug and Play(PnP)设置",去掉勾选"开 启 PnP"。

1000	自动配置	系统日志	配置文件	更新升级	用户设置	重启设备
	泽田和黑大作长士。	3				
	週用町, 血火 叶 叔 平 3 辺 冬 皮 利 早	7	001004005\/020	010000003859ceb	844	
	以面 序 20 与 田 白 夕		0010040010020	010000000000000000000000000000000000000		
改置	カニーロ					
	の 男 文 仕 恋 妇					
设置	通用配置文件密钥					
	保存自动更新信息					
(P						
	DHCP 自定义设置 >>					
设置	Plug and Play (PnP)	设置 >>				
	开启PnP					
翟 旼盂	PnP 服务器		224.0.1.75			
	PnP 端口		5060			
里设置	PnP 协议		UDP V			
경종	PnP 周期		1	小时		
- SC Hall	Phone Flash 设置>>					
灭结						